

Checklista: Inredning av Verkstadskontor

Ergonomi

- Höj- och sänkbara skrivbord.
- Stolar med justerbart rygg- och armstöd.
- Skärmar och dokument ska vara lättåtkomliga utan sträckning.

Bullerhantering

- Använd ljudisolerande väggar och tak.
- Installera ljudklassade dörrar och fönster.
- Placera kontoret så långt från bullrande maskiner som möjligt.

Materialval

- Slitstarka, kemikalieresistenta golv och ytskikt.
- Möbler i tåliga material.
- Lättstädade ytor som klarar industrismuts.

Temperatur och ventilation

- Separat ventilation och klimatanläggning.
- Installera industriell luftrenare vid behov.
- Använd isolerglas vid fönster mot verkstad.

Belysning

- Kombinera allmänbelysning med skrivbordslampor.
- Använd ljuskällor med neutralvitt ljus (4000-5000 K).
- Maximal tillgång till naturligt dagsljus.

Zonindelning

- Skapa separata arbets-, mötes- och förvaringszoner.
- Placera en enkel besöksyta nära ingången.
- Ha robusta och lättillgängliga förvaringslösningar.